

INFORMACJA OD PRODUCENTA WOOD

WŁAŚCIWOSCI DREWNA

Drewno jest produktem naturalnym. Każdy mebel wykonany z drewna jest wyjątkowy pod względem koloru i wyglądu. Na każdym meblu z drewna widoczny jest układ słoików i sęki. W meblach ze szczotkowanego drewna sosnowego słoikowanie, sęki i inne nierówności dodatkowo podkreśla się, aby nadać meblom rustykalny wygląd. Pod wpływem światła i wysokiej temperatury wygląd mebli z drewna może ulec zmianie. Stopień tej zmiany zależy od pomieszczenia, w którym mebel się znajduje. Z tego względu różnice między dostarczonym meblem, a widocznym na zdjęciu lub w sklepie jest oczywiste.

MONTAŻ

Po wyjęciu z opakowania radzimy jak najszybciej przystąpić do montażu. Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać instrukcję. Jeśli natychmiastowy montaż mebla nie jest możliwy, należy go przechowywać w pozycji poziomej w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Mebel należy odsunąć od źródła ogrzewania na odległość co najmniej 1 metra. Pod wpływem wilgoci i różnic temperatury drewno może ulegać odkształceniom. W większości przypadków elementy, które uległy odkształceniu prostują się dzięki znacznej liczbie punktów łączenia.

KOLOR

Meble dębowe: Drewno, z którego wykonano mebel w tym zestawie jest surowe. Radzimy zabezpieczyć mebel olejem, lakierem, bejcą lub woskiem dla zagwarantowania trwałości mebla. Należy postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu oleju, lakieru, bejcy lub wosku. Należy sprawdzić kolor na elemencie zestawu, który po montażu nie będzie widoczny. Blaty, także blaty stołów, należy zabezpieczyć dodatkową warstwą. Ekspozycja drewna na działanie promieni słonecznych może zmienić jego kolor.

Meble sosnowe (drewno szczotkowane i nieszczotkowane): Mebel jest najpierw pokrywany warstwą odporną na działanie promieni UV, a następnie wykańczany warstwą pół transparentnego lakieru. Sosna zawiera kwas garbnikowy jako naturalny składnik. Dzięki temu słoje stają się widoczne pod wpływem światła i ciepła. Lakier znacznie opóźnia ten naturalny proces, ale nie powstrzyma go całkowicie. Sosnę można pokryć lakierem rozcieńczonym wodą. Należy postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu lakieru.

KONSERWACJA

Radzimy czyścić mebel bawełniana szmatką. Plamy lub odparzenia należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha. Zawsze należy wycierać w kierunku ułożenia słoików. Nigdy nie należy stosować środków o właściwościach ściernych. W celu ochrony powierzchni mebla przed zarysowaniami i odparzeniami radzimy podkleić ustawiane na nim przedmioty (wazony, świeczniki itp.) podkładkami z filcu.

SERWIS I GWARANCJA

W przypadku wad produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży. Należy zachować dowód zakupu oraz oryginalne opakowanie, w tym instrukcje montażu mebla. Po stwierdzeniu wady produktu u dostawcy jeden lub więcej elementów zostanie naprawionych lub wymienionych. Elementy oznakowano w instrukcji za pomocą kodów. Mebel objęty jest roczną gwarancją producenta. Wady spowodowane błędnym użytkowaniem lub zaniedbaniami nie podlegają gwarancji. Ma to zastosowanie szczególnie w przypadku postępowania niezgodnie z instrukcją montażu.